


ECOFLOW

MAX

EcoFlow DELTA Max | Посібник користувача



ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Уважно прочитайте всі поради щодо безпеки, попереджувальні повідомлення, умови використання й відмови від відповідальності. Перед використанням ознайомтеся з умовами використання та відмовою від відповідальності за адресою <https://ecoflow.com/pages/terms-of-use> та з наклейками на виробі. Користувачі несуть повну відповідальність за все аспекти використання та експлуатації. Ознайомтеся з відповідними правилами у вашому регіоні. Ви несете повну відповідальність за ознайомлення з усіма чинними правилами та використання продукцію EcoFlow відповідно до них.

ЗМІСТ

1. Технічні характеристики	
1.1. Технічні характеристики DELTA Max (2000)	1
1.2. Технічні характеристики DELTA Max (1600)	2
2. Техніка безпеки	
2.1. Використання	3
2.2. Посібник з утилізації	4
3. Початок роботи	
3.1. Докладна інформація про виріб	5
3.2. РК-екран	6
3.3. Загальне використання виробу	6
3.4. Заряджання від мережі змінного струму	8
3.5. Заряджання від сонячної панелі	9
3.6. Заряджання від автомобіля	9
3.7. Використання інтелектуального додаткового акумулятора	10
3.8. Додаток	10
3.9. X-Boost	10
3.10. Блок аварійного живлення (EPS)	11
4. Поширені запитання	11
5. Усунення несправностей	12
6. Комплект	13
7. Зберігання та обслуговування	13

1. Технічні характеристики

1.1. Технічні характеристики DELTA Max (2000)

Загальна інформація

Вага нетто	22 кг
Розміри	49,7×24,2×30,5 см
Потужність	2016 Вт·год 50,4 В
Wi-Fi	Підтримується

Вихідні порти

АС (4 шт.)	Чиста синусоїда, загальна потужність 2400 Вт (пік 4600 Вт), 230 В~ (50/60 Гц)
Макс. потужність пристрою із підтримкою X-Boost	3000 Вт
USB-A (2 шт.)	5 В $\equiv$ 2,4 А 12 Вт макс. на порт
Порт швидкого заряджання USB-A (2 шт.)	5 В $\equiv$ 2,4 А 9 В $\equiv$ 2 А 12 В $\equiv$ 1,5 А 18 Вт макс. на порт
USB-C (2 шт.)	5/9/12/15/20 В $\equiv$ 5 А 100 Вт макс. на порт
Автомобільний зарядний пристрій	12,6 В $\equiv$ 10 А, 126 Вт макс.
Вихід DC5521 (2 шт.)	12,6 В $\equiv$ 3 А на порт

* Автомобільний зарядний пристрій ділить потужність із вихідним портом DC5521, забезпечуючи максимальну потужність 126 Вт.

Вхідні порти

Заряджання в мережі змінного струму	Швидке заряджання X-Stream, макс. 2000 Вт, 10 А
Вхідна напруга змінного струму	220–240 В~ 50/60 Гц
Пристрій для заряджання від сонячної панелі	11–100В $\equiv$ 13 А, 800 Вт макс.
Автомобільний зарядний пристрій	Підтримує акумулятор 12/24 В, за замовчуванням 8 А

Інформація про батарею

Хімічні характеристики елемента	NCM
Кількість циклів заряджання	800 циклів до 80%+ від ємності
Захист	Захист від перенапруги, захист від перевантаження, захист від перегрівання, захист від короткого замикання, захист від низької температури, захист від низької напруги, захист від перевантаження за струмом

Робоча температура середовища

Оптимальна робоча температура	Від 68 °F до 86 °F(від 20 °C до 30 °C)
Температура розряджання	Від –4 °F до 113 °F (від –20 °C до 45 °C)
Температура заряджання	Від 32°F до 113°F(від 0°C до 45°C)
Температура зберігання	Від –4 °F до 113 °F (від –20 °C до 45 °C) (оптимальний режим: від 68 °F до 86 °F [від 20 °C до 30 °C])

* Можливість заряджання або розряджання виробу залежить від фактичної температури акумуляторної батареї.

Додаткові підключення

Інтелектуальний додатковий акумулятор	Підтримка до 2 інтелектуальних додаткових акумуляторів DELTA Max (продаються окремо)
Smart Generator	Підтримується (продається окремо)

1.2. Технічні характеристики DELTA Max (1600)

Загальна інформація

Вага нетто	22 кг
Розміри	49,7×24,2×30,5 см
Потужність	1612 Вт·год 50,4 В
Wi-Fi	Підтримується

Вихідні порти

АС (4 шт.)	Чиста синусоїда, загальна потужність 2000 Вт (пік 4600 Вт), 230 В~ (50/60 Гц)
Макс. потужність пристрою із підтримкою X-Boost	2500 Вт
USB-A (2 шт.)	5 В  2,4 А 12 Вт макс. на порт
Порт швидкого заряджання USB-A (2 шт.)	5 В  2,4 А 9 В  2 А 12 В  1,5 А 18 Вт макс. на порт
USB-C (2 шт.)	5/9/12/15/20 В  5 А 100 Вт макс. на порт
Автомобільний зарядний пристрій	12,6 В  10 А, 126 Вт макс.
Вихід DC5521 (2 шт.)	12,6 В  3 А на порт

* Автомобільний зарядний пристрій ділить потужність із вихідним портом DC5521, забезпечуючи максимальну потужність 126 Вт.

Вхідні порти

Заряджання в мережі змінного струму	Швидке заряджання X-Stream, 1600 Вт макс.
Вхідна напруга змінного струму	220–240 В~ 50/60 Гц, 10 А
Пристрій для заряджання від сонячної панелі	11–100В  13 А, 800 Вт макс.
Автомобільний зарядний пристрій	Підтримує акумулятор 12/24 В, за замовчуванням 8 А

Інформація про батарею

Хімічні характеристики елемента	NCM
Кількість циклів заряджання	500 циклів до 80%+ від ємності
Захист	Захист від перенапруги, захист від перевантаження, захист від перегрівання, захист від короткого замикання, захист від низької температури, захист від низької напруги, захист від перевантаження за струмом

Робоча температура середовища

Оптимальна робоча температура	Від 68 °F до 86 °F(від 20 °C до 30 °C)
Температура розряджання	Від –4 °F до 113 °F (від –20 °C до 45 °C)
Температура заряджання	Від 32°F до 113°F(від 0°C до 45°C)
Температура зберігання	Від –4 °F до 113 °F (від –20 °C до 45 °C) (оптимальний режим: від 68 °F до 86 °F [від 20 °C до 30 °C])

* Можливість заряджання або розряджання виробу залежить від фактичної температури акумуляторної батареї.

Додаткові підключення

Інтелектуальний додатковий акумулятор	Підтримка до 2 інтелектуальних додаткових акумуляторів DELTA Max (продаються окремо)
Smart Generator	Підтримується (продається окремо)

2. Техніка безпеки

2.1. Використання

1. Не використовуйте виріб біля джерела тепла, наприклад джерела вогню або опалювальної печі.
2. Уникайте контакту з будь-якою рідиною. Не занурюйте виріб у воду та не зволожуйте його. Не використовуйте виріб під дощем або у вологому середовищі.
3. Не використовуйте виріб у середовищі із сильними статичними електричними та магнітними полями.
4. Не розбирайте виріб у будь-який спосіб і не проколюйте його гострими предметами.
5. Уникайте використання дротів або інших металевих предметів, які можуть призвести до короткого замикання.
6. Не використовуйте неофіційні компоненти або аксесуари. Якщо вам знадобиться замінити будь-які компоненти або аксесуари, уточніть інформацію про таку можливість по офіційних каналах EcoFlow.
7. Під час використання виробу суворо дотримуйтеся вимог до робочої температури середовища, викладених у цьому посібнику користувача. Якщо температура зависока, це може призвести до займання або вибуху; якщо температура занижена, характеристики виробу можуть суттєво погіршитися або виріб може перестати працювати.
8. Не кладіть на виріб важкі предмети.
9. Не блокуйте вентилятор під час використання та не ставте виріб у непровітрюваному або запиленому приміщенні.
10. Не піддавайте виріб ударам, уникайте його падінь або сильної вібрації під час використання. У разі сильного удару негайно вимкніть джерело живлення й припиніть використання виробу. Під час транспортування переконайтеся, що виріб добре закріплений, щоб уникнути вібрації та ударів.
11. Якщо ви випадково впустили виріб у воду під час використання, покладіть його в безпечному відкритому місці й тримайтеся подалі від нього, поки він повністю не висохне. Після висихання виріб більше не можна використовувати: його слід належним чином утилізувати відповідно до розділу 2.2 нижче. У разі займання виробу рекомендовано використовувати засоби вогнегасіння в такому порядку: вода або водяний туман, пісок, протипожежне покривало, сухий порошок і, нарешті, вуглекислотний вогнегасник.
12. Для усунення бруду з отворів виробу використовуйте суху ганчірку.
13. Ставте виріб на рівну поверхню, щоб уникнути пошкоджень через його перекидання. Якщо виріб перекинувся й зазнав серйозних пошкоджень, негайно вимкніть його, покладіть акумулятор у відкритому місці, тримайте його подалі від горючих речовин і людей та утилізуйте відповідно до місцевих вимог і правил.
14. Зберігайте виріб поза меж доступу дітей і домашніх тварин.
15. Зберігайте виріб у сухому та провітрюваному місці.
16. Щоб запобігти намоканню виробу, у вологому середовищі (наприклад, на березі моря або водойм) рекомендовано використовувати вологозахисні мішки. Якщо всередину виробу потрапила вода, його не можна використовувати або вмикати знову. Перш ніж торкатися виробу, вживіть заходів для захисту від ураження електричним струмом. Після цього помістіть виріб у безпечне, захищене від води й відкрите місце. Потім негайно зверніться до служби підтримки клієнтів EcoFlow.

17. Цей виріб не рекомендовано використовувати для живлення медичного обладнання невідкладної допомоги, пов'язаного з особою безпекою, включаючи, поміж іншого, апарати штучної вентиляції легень медичного класу (лікарняна версія СРАР: Continuous Positive Airway Pressure, постійний позитивний тиск у дихальних шляхах), штучні легені (ЕСМО, екстракорпоральна мембрана). Дотримуйтеся указівок лікаря та проконсультуйтеся з виробником щодо обмежень у використанні обладнання. У разі використання виробу для живлення медичного обладнання загального призначення обов'язково стежте за станом заряду, щоб переконатися, що він не вичерпався.
18. Під час використання джерела живлення генерують електромагнітні поля, які можуть впливати на нормальну роботу медичних імплантатів або особистого медичного обладнання, такого як кардіостимулятори, кохлеарні імплантати, слухові апарати, дефібрилятори тощо. Якщо ви використовуєте медичне обладнання таких видів, уточніть у його виробника наявність будь-яких обмежень. Ці базові заходи мають гарантувати безпечну відстань між медичними імплантатами (наприклад, кардіостимуляторами, кохлеарними імплантатами, слуховими апаратами, дефібриляторами тощо) і цим виробом під час його експлуатації.
19. Коли джерело живлення під'єднано в нормальному режимі до холодильника, коливання напруги в електромережі можуть призвести до автоматичного вимкнення джерела живлення. Підключаючи джерело живлення до холодильника, в якому зберігаються ліки, вакцини або інші цінні речі, рекомендовано встановити в додатку для виходу змінного струму параметр «Завжди увімкнено». Це допомагає підтримувати безперебійне електропостачання й забезпечує безпечне та ефективне енергоспоживання.


2.2. Посібник з утилізації

1. Якщо дозволяють умови, повністю розрядіть акумулятор, перш ніж викидати його до спеціального контейнера для утилізації акумуляторів. Виріб містить акумулятори з небезпечними хімічними речовинами, тому категорично забороняється викидати його у звичайні баки для сміття. Докладнішу інформацію див. в місцевих нормах і правилах щодо перероблення та утилізації акумуляторів.
2. Якщо акумулятор не може бути повністю розряджений через несправність виробу, не викидайте його безпосередньо в коробку для утилізації акумуляторів. У такому випадку для подальшої утилізації слід звернутися до компанії, що спеціалізується на утилізації батарей.
3. Утилізуйте надмірно розряджені акумулятори, які неможливо перезарядити.


3. Початок роботи

3.1. Докладна інформація про виріб

* Роз'єм змінного струму адаптований до місцевих стандартів.



3.2. РК-екран




Індикатор рівня заряду акумулятора: під час заряджання триватиме заповнення індикатора. Якщо виріб заряджено на 0%, індикатор попереджає про це блиманням.


Стан Wi-Fi: після натискання кнопки IOT протягом 3 секунд на РК-екрані блиматиме індикатор стану Wi-Fi, вказуючи про те, що виріб готовий до сполучення. Існує два способи з'єднати пристрій із додатком: безпосередньо під'єднатися до точки доступу пристрою або через Інтернет. Якщо додаток успішно під'єднано до точки доступу пристрою, піктограма блиматиме; якщо пристрій успішно під'єднано до Інтернету, піктограма світитиметься.

* Додаткові кроки з усунення несправностей див. в розділі 5.

3.3. Загальне використання виробу



Коротке натискання для увімкнення



Довге натискання для вимкнення

Пристрій увімкнено, пристрій вимкнено, РК-екран увімкнено

Коротко натисніть головну кнопку живлення, щоб увімкнути виріб. РК-екран засвітиться, а на дисплеї з'явиться піктограма індикатора рівня акумулятора.

Пристрій перейде в режим сну після 5 хвилин відсутності активності; РК-екран автоматично вимкнеться. Коли виріб виявляє будь-яку зміну завантаження або операцію, РК-екран автоматично засвічується. Щоб увімкнути або вимкнути РК-екран, коротко натисніть головну кнопку живлення.


Щоб вимкнути виріб, натисніть та утримуйте головну кнопку живлення.

Стандартний час очікування виробу становить 2 години. Якщо інші кнопки живлення вимкнені й навантаження відсутні протягом 2 годин, виріб автоматично вимикається. Час очікування можна встановити в додатку.

Вихідний порт USB

Після увімкнення головної кнопки живлення коротко натисніть кнопку живлення USB, щоб скористатися вихідними портами USB. Для вимкнення натисніть кнопку живлення USB ще раз.

Якщо кнопка живлення USB увімкнена, автоматичне вимикання виробу не відбувається.




Коротко натисніть кнопку живлення USB

Вихідний порт постійного струму 12 В

Після увімкнення головної кнопки живлення коротко натисніть кнопку живлення постійного струму 12 В, щоб скористатися вихідним портом постійного струму 12 В. Для вимкнення натисніть кнопку живлення постійного струму 12 В ще раз.

Якщо кнопка живлення постійного струму 12 В увімкнена, автоматичне вимикання виробу не відбувається.




Коротко натисніть кнопку живлення постійного струму 12 В

Вихідний порт змінного струму

Після увімкнення головної кнопки живлення коротко натисніть кнопку живлення змінного струму, щоб скористатися вихідними портами змінного струму. Для вимкнення натисніть кнопку живлення змінного струму ще раз.

Час очікування вихідного порту змінного струму за замовчуванням становить 12 годин. За відсутності навантаження протягом 12 годин живлення змінного струму автоматично вимикається.


Вимикайте кнопку живлення змінного струму для економії енергії, якщо пристрій не використовується.



Коротко натисніть кнопку живлення змінного струму

3.4. Зарядження від мережі змінного струму


Технологія швидкого зарядження X-Stream від EcoFlow спеціально розроблена для зарядження від мережі змінного струму. Керувати живленням зарядження можна за допомогою перемикача швидкості зарядження змінного струму. У верхньому положенні швидкість зарядження є максимальною. У нижньому положенні швидкість за замовчуванням становитиме 400 Вт, і це значення налаштовується в додатку EcoFlow. У нестандартних ситуаціях, коли вхідний змінний струм залишається на рівні вище 20 А, вхідний порт зарядження X-Stream запускає механізм самозахисту, і на виробі автоматично спрацює вимикач захисту від перевантаження. Переконавшись, що виріб не має несправностей, натисніть на вимикач захисту від перевантаження, щоб відновити зарядження.



Потужність зарядження можна регулювати за допомогою перемикача швидкості зарядження в мережі змінного струму на задній панелі виробу. Діапазон живлення зарядження можна встановити в додатку EcoFlow. Для швидкого зарядження використовуйте кабель зарядження змінного струму EcoFlow. Кабель зарядження змінного струму має бути підключено безпосередньо до розетки 10 А (або вищого номіналу). EcoFlow не несе відповідальності за будь-які наслідки невиконання інструкцій, зокрема, поміж іншого, стосовно зарядження за допомогою кабелю зарядження змінного струму.

3.5. Заряджання від сонячної панелі

Для перезаряджання виробу користувачі можуть з'єднувати сонячні панелі послідовно, як показано на малюнку.



* Кабель заряджання від сонячної панелі (адаптер MC4-XT60) постачається окремо.

Використовуючи сонячну панель EcoFlow для заряджання виробу, дотримуйтеся інструкцій, що супроводжують панель.


Перед під'єднанням сонячної панелі перевірте, чи перебуває вихідна напруга панелі в межах 100 В, щоб уникнути пошкодження виробу.

3.6. Заряджання від автомобіля

Користувачі можуть перезаряджати виріб через вхідний порт для автомобільного заряджання. Ця функція підтримує зарядні пристрої 12 В/24 В і стандартний струм заряджання 8 А.

Заряджайте пристрій автомобільним зарядним пристроєм лише після запуску автомобіля, щоб уникнути ситуації, коли двигун автомобіля не запускається через недостатній заряд акумулятора. Крім того, переконайтеся, що вхідний порт і кабель автомобільного заряджання перебувають у належному стані.

EcoFlow не несе відповідальності за будь-які збитки чи втрати через недотримання інструкцій.




3.7. Використання інтелектуального додаткового акумулятора

Виріб може бути під'єднаний до двох інтелектуальних додаткових акумуляторів одночасно для задоволення більш високих потреб у ємності. Докладніші інструкції див. в посібниках користувача додаткового інтелектуального акумулятора та генератора Smart Generator DELTA Max.

Перед використанням додаткового акумулятора зверніть увагу на таке:

1. Перш ніж під'єднувати виріб до інтелектуального додаткового акумулятора, переконайтеся, що і пристрій, і додатковий акумулятор вимкнені.
2. Після під'єднання виробу до інтелектуального додаткового акумулятора і перед використанням переконайтеся, що на обох РК-екранах відображається піктограма додаткового акумулятора.
3. Не під'єднуйте і не від'єднуйте інтелектуальний додатковий акумулятор під час заряджання й розряджання. Якщо потрібно під'єднати або від'єднати його в процесі, спочатку вимкніть виріб.
4. Не торкайтеся металевих контактів роз'єму інтелектуального додаткового акумулятора руками чи іншими предметами. Якщо на металевих клем є сторонні предмети, обережно видаліть їх сухою ганчіркою.



3.8. Додаток

Додаток EcoFlow App надає користувачам змогу дистанційного керування та спостереження за електростанціями EcoFlow.

Прочитайте посібник користувача додатка EcoFlow і завантажте його за цим посиланням:

<https://ecoflow.com/pages/ecoflow-app>

Політика конфіденційності

Використовуючи вироби, додатки й сервіси EcoFlow, ви погоджуєтесь з Умовами використання та Політикою конфіденційності EcoFlow, з якими можна ознайомитися в розділі «Про компанію» на сторінці «Користувач» в додатку EcoFlow або на офіційному веб-сайті EcoFlow за адресами <https://ecoflow.com/pages/terms-of-use> та <https://ecoflow.com/pages/privacy-policy>.



3.9. X-Boost


Щоб уникнути збоїв у роботі через захист від перевантаження, функція X-Boost автоматично вмикається, коли загальна вихідна потужність перевищує номінальну, що дозволяє виробу забезпечити живлення високопотужних пристроїв із номінальною вихідною потужністю.

Поради щодо використання X-Boost

1. За замовчуванням X-Boost ввімкнено; ви можете ввімкнути або вимкнути цю функцію в додатку EcoFlow.
2. Функція X-Boost недоступна, коли вихід змінного струму ввімкнено в стані перезаряджання (в режимі обходу) та коли X-Boost вимкнено.
3. X-Boost застосовується не для всіх електричних пристроїв; ця функція несумісна з пристроями з жорсткими вимогами до напруги. Пристрої з захистом від коливань напруги (як-от точне приладдя) не підтримуються. Режим X-Boost більше підходить для нагрівальних пристроїв. Проводьте власні тести на своїх пристроях з увімкненою функцією X-Boost.

3.10. Блок аварійного живлення (EPS)

Продукт підтримує EPS. Під'єднавши мережеве живлення до вхідного порту змінного струму виробу за допомогою зарядного кабелю змінного струму, ви можете живити електричні пристрої через вихідні роз'єми змінного струму (у цій ситуації живлення надходитиме з мережі змінного струму, а не від електростанції). У разі раптового збою електромережі виріб може автоматично перейти в режим живлення від акумулятора протягом 30 мс. Оскільки ця функція ДБЖ є базовою, вона не підтримує перемикання за 0 мс. Не під'єднуйте до виробу пристрої, які потребують ДБЖ з перемиканням за 0 мс, наприклад сервери даних і робочі станції. Перевірте і підтвердьте сумісність пристрою з виробом перед його використанням. Ми радимо заряджати по одному пристрою за раз та уникати одночасного використання кількох пристроїв, щоб не спрацював захист від перевантаження. EcoFlow не несе відповідальності за будь-які пошкодження пристроїв чи втрату даних через недотримання інструкцій.



4. Поширені запитання

1. Який акумулятор використовується у виробі?

У ньому використовується високоякісний літій-іонний акумулятор.

2. Які пристрої можуть живитися від вихідного порту змінного струму виробу?

Завдяки високій номінальній і піковій потужності вихідний порт змінного струму виробу може живити більшість побутової техніки. Перед використанням рекомендовано спочатку уточнити потужність приладів і простежити за тим, щоб сумарна потужність усіх під'єднаних пристроїв була меншою за номінальну потужність виробу.

3. Протягом якого часу виріб може заряджати мої пристрої?

Час заряджання відображається на РК-екрані виробу, який можна використовувати для оцінки часу заряджання більшості пристроїв зі стабільним енергоспоживанням.

4. Як дізнатися, чи заряджається виріб?

Коли виріб заряджається, на РК-екрані відображається залишок часу заряджання. Тим часом піктограма індикатора заряджання починає обертатися, відображаючи залишковий відсоток заряду акумулятора та вхідну потужність, що показано праворуч від кола.

5. Як очищувати виріб?

Обережно витріть виріб сухою, м'якою та чистою ганчіркою або паперовим рушником.

6. Як зберігати виріб?

Перед зберіганням вимкніть виріб, а потім покладіть його в сухе й провітрюване місце, де підтримується кімнатна температура. Не розташовуйте виріб біля джерел води. Для тривалого зберігання зарядіть акумулятор на 30% і заряджайте його до 60% кожні три місяці, щоб подовжити період його експлуатації.

7. Чи можу я взяти виріб у літак?


Ні.

5. Усунення несправностей


Симптом	Проблема	Рішення
 ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ	Захист від перевантаження USB-A	Відновіть нормальну роботу, від'єднавши електричний пристрій, під'єднаний до порту USB-A.
 ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ	Захист від перевантаження USB-C	Відновіть нормальну роботу, від'єднавши електричний пристрій, під'єднаний до порту USB-C.
 	Захист від високої температури USB-C	Після охолодження виріб автоматично відновить нормальну роботу.
ЧАС ПЕРЕЗАРЯДЖАННЯ  	Захист від високої температури заряджання	Заряджання може відновитися автоматично після охолодження акумулятора.
 	Захист від високої температури розряджання	Живлення може відновитися автоматично після охолодження акумулятора.
ЧАС ПЕРЕЗАРЯДЖАННЯ  	Захист від низької температури заряджання	Заряджання може відновитися автоматично після підвищення температури акумулятора до рівня вище 41 °F.
 	Захист від низької температури розряджання	Живлення може відновитися автоматично після підвищення температури акумулятора до рівня вище 10 °F.
 50Hz ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ	Захист від перевантаження на виході змінного струму	Нормальна робота відновиться автоматично після того, як ви від'єднаєте перевантажений пристрій і перезавантажите виріб. Електричні прилади мають використовуватися в межах номінальної потужності. (Щоб дізнатися більше про обмеження потужності, див. інструкції щодо X-Boost.)
 50Hz 	Захист від високої температури під час живлення від змінного струму	Перевірте, чи не заблоковані вхідний і вихідний отвори вентилятора; якщо ні, то нормальна робота буде відновлена автоматично після зниження температури виробу.
 50Hz 	Захист від низької температури під час живлення від змінного струму	Нормальна робота відновиться автоматично після відновлення оптимальної робочої температури виробу.
	Блокування вентилятора	Перевірте, чи не заблокований вентилятор сторонніми матеріалами.
 ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ	Захист від перевантаження автомобільного зарядного пристрою	Виріб відновить нормальну роботу автоматично після того, як ви від'єднаєте пристрій, підключений до автомобільного зарядного пристрою.
 	Захист від високої температури автомобільного зарядного пристрою	Після охолодження виріб автоматично відновить нормальну роботу.
	Несправність акумулятора	Зверніться до служби підтримки клієнтів EcoFlow.

Якщо під час використання на РК-екрані виробу з'являється попередження, яке не зникає після перезавантаження, негайно припиніть використання пристрою (не намагайтеся зарядити або розрядити його). Якщо вам потрібна інша допомога, зверніться до служби підтримки клієнтів EcoFlow.


6. Комплект




DELTA Max




Кабель заряджання
змінного струму



Кабель для
автомобільного
заряджання



Кабель DC5521-DC5525



Посібник користувача й
гарантійна картка

7. Зберігання та обслуговування

1. Використовуйте та зберігайте виріб за температури середовища від 68 °F до 86 °F подалі від води, джерел тепла та інших металевих предметів.
2. Для тривалого зберігання зарядіть акумулятор на 30% і заряджайте його до 60% кожні три місяці.
3. З метою безпеки не зберігайте виріб за температури за межами діапазону 14 °F...113 °F протягом тривалого часу.
4. Якщо після використання виробу залишок заряду акумулятора становить менше 1%, перед його зберіганням зарядіть акумулятор на 60%. Якщо виріб тривалий час не використовується, а рівень заряду акумулятора залишається низьким, це може спричинити незворотні пошкодження батарейного відсіку, а строк служби виробу буде скорочено.
5. Якщо пристрій не використовувався надто довго та акумулятор сильно розрядився, виріб перейде в захисний режим глибокого сну. У такому випадку перед повторним використанням зарядіть виріб.

Підключення та використання цього
обладнання для зв'язку дозволено Комісією
Нігерії з питань зв'язку.